

**Het vastleggen van standaardinstelling ná installatie van de Sanmedi Circumani Uspa SA-7000+ (zonder afstandsbediening):**

Zorg dat er waterdruk op het toestel staat. **Schakel het toestel in** met behulp van de schakelaar aan de bovenzijde van het bedieningspaneel. Het controlelampje knippert dan rood. Beide douchearmen komen 1 voor 1 naar buiten.

-Laat de boiler vullen door op de knop "Cleansing" te drukken.

**-Stel de gewenste watertemperatuur in** met behulp van de WATER TEMP. Schakelaar. Advies middelste stand (2 oranje lampjes, 37 graden).

**-Indien gewenst, activeer de zittingverwarming** met behulp van de SEAT TEMP. schakelaar. Advies: middelste stand, (2 oranje lampjes, 37 graden). Let op: 40 Grad (3 lampjes) kan in sommige gevallen te warm aanvoelen !!!! Activeer de eco stand met behulp van de POWER schakelaar. Het controlelampje dient dan groen te branden. De zittingverwarming gaat na een uur in spaarstand. Zie gebruikersaanwijzing.

Indien de zittingverwarming niet gewenst is, programmeer de normale stand (controlelampje brandt dan rood. (boiler wordt continue op de gewenste temp gehouden.)

**Om het apparaat te testen moet de sensor in de zitting worden geactiveerd.** Deze is in de zitting verwerkt (zit boven de rechter voorste buffer). Gebruikt een nat stukje wc papier. Indien de sensor is geactiveerd is een bleep hoorbaar. Nu kan de douche wc getest worden. Zorg wel dat je met de hand de douchestraal tegenhoudt !!!!!

De meest gebruikte anale stand is auto: 2 keer op de knop "kids" drukken!

Overhandig de handleidingen en het servicecontractformulier.  
Bij vragen of opmerkingen neem contact op met de serviceafdeling van Sanmedi BV.

SA-7000U+, SA-7000E+ en SA-7000S+

