



**Bediening door middel van de toetsen, links en rechts op de reservoïrbouw.**

**Closetpot doorspoelen:**

Na gebruik staat u op en drukt één van de toetsen in. De closetpot spoelt schoon.



**Gebruik van onderdouche en föhn, zonder gebruik te maken van de afstandsbediening:**

Na gebruik blijft u zitten. Met een elleboog drukt u op één van de toetsen. De closetpot spoelt schoon. Tegelijkertijd schuift de onderdouche naar voren en reinigt het onderlichaam met warm water. De toetsen ingedrukt houden totdat het water koud wordt. Na het loslaten volgt het drogen met warme lucht. Het drogen stopt na circa 3 minuten óf wanneer u opstaat. Het is echter aan te bevelen de volledige droogtijd te benutten. Dit in verband met het opwarmen van het water voor de volgende spoelbeurt.

