

Het vastleggen van standaardinstelling na installatie van de Sanmedi Circumani USPA SA-7100+ serie (met afstandsbediening):

Zorg dat er waterdruk op het toestel staat. **Schakel het toestel in** met behulp van de schakelaar aan de rechterzijde van het toestel. (als je voor het toestel staat). Het controlelampje brandt dan rood.

-programmeren van de juiste tijd op de afstandsbediening. Open het klepje, welke over de onderste schakelaar zitten. Met de rechter schakelaar, TIME, kun je switchen tussen uren en minuten. Indien deze knippen kun je met de pijlen (bovenste schakelaars) de gewenste tijd vastleggen. Door nogmaals op TIME te drukken leg je de ingestelde tijd vast.

-Stel de gewenste watertemperatuur in. Advies is 37 graden. Open het klepje en druk op WATER. De temperatuur verschijnt in het display. Door deze schakelaar een aantal keren in te drukken wisselt de temperatuur. Dit is zichtbaar in het display. Het water symbool is dan zichtbaar in het display.

-indien gewenst, activeer de zittingverwarming. Open het klepje en druk op de SEAT schakelaar. Programmeer 37 Graden door 2x op SEAT te drukken. De ingestelde temperatuur wordt weergegeven in het display. Let op: 40 Graden kan in sommige gevallen te warm aanvoelen !!!! Sluit het klepje en programmeer de eco stand, met de ECONOMY schakelaar, s onder. Door deze in te drukken verschijnt een spaarteken in het display. Het controlelampje bij de aan uit schakelaar op de douche wc moet dan groen branden. Deze zit aan de rechter zijde. (als je voor het toestel staat)

Indien de zittingverwarming niet gewenst is, programmeer de normale stand (controlelampje brandt dan rood. (boiler wordt continue op de gewenste temp gehouden.)

Om het apparaat te testen moet de sensor in de zitting worden geactiveerd. Deze zit in de zitting verwerkt (zit boven de rechter voorste buffer). Gebruikt een nat stukje wc papier. Indien de sensor is geactiveerd is een bliep hoorbaar. Nu kan de douche wc getest worden. Zorg wel dat je met de hand de douchestraal tegenhoudt !!!!!

De vereenvoudigde afstandsbediening is automatisch gekoppeld aan de standaard afstandsbediening.

Een simpele druk op de knopjes om de juiste functie te activeren is voldoende.

Overhandig de handleidingen en het servicecontractformulier.

Bij vragen of opmerkingen neem contact op met de serviceafdeling van Sanmedi BV.



SA-7100U+, SA-7100E+ en SA-7100^S+
SA-7110U+, SA-711E+ en SA-7110^S+

